Podstawowe dane techniczne siewników SKY MAXIDRILL

Model	Maxidrill 3000	Maxidrill 3000 Fertisem	Maxidrill W 4000	Maxidrill W 4000 Fertisem	Maxidrill W 6000	Maxidrill W 6000 Fertisem	Maxidrill SW 6000	Maxidrill SW 9000
Pojemność zbiornika (l)	2900	3000	2900	3000	4000	4100	4000	4100
Średnica talerza sekcji (cm)	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
Średnica koła ogumionego (cm)	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5		
Rozmiar otwarcia zbiornika (m)	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58
Ogumienie osi (seryjne)	-	-	500/60 – 22,5	500/60 – 22,5	700/40 – 22,5	700/40 – 22,5	500/60 – 22,5	710/40 – 22,5
Wymagany wydatek oleju (l/min)	40	40	40	40	40	40	40	40
Wysokość załadunku (m)	2,48	2,48	2,6	2,6	2,9	2,9	2,7	2,7
Rozstaw między rzędami (cm)	15	15	15	15	15	15	15	15
Szerokość transportowa (m)	3	3	3	3	3	3	3	3
Szerokość robocza (m)	3	3	4	4	6	6	6	9
Liczba rozdzielaczy hydraulicznych dwustronnego działania / jednostronnego działania	1 / 2	1 / 2	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1
Liczba sekcji podsiewania nawozem		10		14		20		
Liczba sekcji wysiewających	20	20	28	28	40	40	40	60
Masa w kg (około)	4 100	4 200	6 750	6 800	8 300	8 350	5 800	6 500
Docisk sekcji wysiewającej (Kg)	120	120	120	120	120	120	120	120
Zapotrzebowanie mocy (KM)	105 - 150	105 - 150	140 - 200	140 - 200	190 - 300	190 - 300	120 - 200	150 - 250
Wolny powrót oleju (wymagany)	1	1	1	1	1	1	1	1
Prędkość robocza (km/h)	8 - 20	8 - 20	8 - 20	8 - 20	8 - 20	8 - 20	8 - 20	8 - 20